



Accessoires



Tampon applicateur en mohair

S'utilise pour appliquer facilement Teintes, Cires à effet, Badigeon Meuble, Les Dégradés ...

- Résultat soigné et homogène : sans trace ni coulure.
- Se rince à l'eau.



Recharge pour tampon applicateur



Brosse à meuble

Dépoussière et redonne de la brillance aux meubles cirés.



Brosse à céruser

Ouvre les veines tendres du bois avant réalisation d'un effet cérusé. Egalement très utile pour éliminer la corrosion des objets en fer.



Coton à mécher

Recommandé pour appliquer les teintures, la cire, nettoyer les métaux, vernir au tampon.

- 100 % coton.
- Ne peluche pas.
- Permet une application facile et uniforme.
- 200 g



Laine d'acier

n°2 : Pour le décapage

Idéale pour retirer les résidus lors du décapage dans les mouleres et bois tournés.

- Réirritante et absorbante.

n°0 : Pour le nettoyage

Utilisée en association avec le décireur pour nettoyer les bois encrassés ou pour rincer derrière un décapage.

- Ne raye pas le bois.

n°000 : Pour la mise en cire
Qualité la plus fine pour tous les travaux de finition (application de la cire en pâte) ou matage des vernis entre deux couches.

- Egalement utilisée pour polir les métaux à sec.

- **Sachet 8 tampons** (n° 000 uniquement)
- **3x30 g** (n° 000/0/2)
- **150 g** (n° 000/0/2)
- **1 kg** (n° 000)

Paille de fer

Nettoie et décire les parquets cirés encrassés.

- En combinaison avec le shampooing décireur pour éliminer des taches locales, sur parquet à rénover.
- Utilisée seule, sur parquet ciré, pour supprimer une tache superficielle.

- **100 g**